

Trimer za muškarce

Uputstvo za upotrebu

Aparat radi na jednu AAA 1.5 V bateriju

Izvadite bateriju ukoliko duže vreme ne koristite aparat

Postavljanje baterija

- Aparat mora biti isključen
- Skinite duži deo ljubičastog poklopca sa aparata
- Ubacite jednu AAA 1.5 V bateriju

Uklanjanje dlačica glavnim aparatom

Idealan za uklanjanje kratkih, retkih dlačica na rukam i nogama, ušiju i lica

- Aparat se uključuje i isključuje pomeranjem prekidača na ON i OFF položaj
- Postavite aparat direktno ispod dlačica koje želite da uklonite
- Povucite u suprotnom smeru od smera rasta dlake

Postavljanje dodatka za oblikovanje obrva

- Aparat mora biti isključen pre stavljanja dodatka za oblikovanje obrva
- Držite glavni aparat
- Gurnite gornji deo aparata u veći otvor dodatka za oblikovanje obrva. Kliknuće kada je namešteno kako treba
- Za oblikovanje obrva, preporučujemo da koristite dužu stranu. Ukoliko njom ne možete dobro da ih oblikujete, pokušajte kraćom stranom

Oblikovanje obrva

- Za uklanjanje neželjenih dlačica sa obrva, brade, vrata i zulufa.
- Postavite dodatak za oblikovanje obrva kako je gore opisano
- Uključite aparat pomeranjem na ON položaj
- Češljajte obrva prateći njihovu prirodnu liniju, od unutrašnje ka spoljnoj strani
- Ponovite postupak ukoliko je potrebno
- Ukoliko aparat zablokira, isključite ga i četkicom očistite dlačice

Češljanje obrva

- Aparat isključite i izvadite bateriju
- Postavite dodatak za oblikovanje obrva kako je gore opisano- za češljanje obrva preporučuje se upotreba kraće strane
- Isključenim aparatom češljajte obrve u smeru rasta dlake, prateći njihovu prirodnu liniju