

DUADINE

TV Shop vam zahvaljuje na kupovini DUADINE. Kuvanje će sada biti brzo, lako i zdravo.

1. Bezbednosna upozorenja
2. Rukovanje
3. Sastavni delovi
4. Instrukcije za korišćenje
5. Čišćenje i održavanje
6. Tehničke karakteristike
7. Recepti

1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Obavezno pročitajte instrukcije i upozorenja pre prvog korišćenja proizvoda.

- Ovaj aparat nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Deca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s ovim aparatom.
- Držite uređaj i kabl za napajanje izvan dohvata dece mlađe od 8 godina, kada je uređaj uključen u struju ili kada se hladi.
- Koristite nemetalni pribor da bi sprečili grebanje površine.
- Koristite DUADINE na suvoj površini.
- Ne dodirujte vruće površine bez korišćenja rukavice za kuvanje.
- Ne koristite DUADINE ukoliko je oštećen električni kabl ili utičnica.
- Ukoliko je oštećen kabl napajanja, mora biti zamenjen od strane ovlaštene osobe kako bi se izbegao bilo kakav rizik.
- Iskopčajte iz struje svoj DUADINE kada ga ne koristite. Isključite ga prije nego što ga iskopčate iz struje.
- Ne iskopčavajte iz struje DUADINE sa mokrim rukama.
- Kada podižete poklopac vodite računa da ne budete oprženi parom.
- UPOZORENJE: Ovaj električni uređaj ima funkciju grejanja. Na površini samog uređaja se mogu stvoriti visoke temperature. Pošto se temperature različito doživljavaju kod različitih osoba, ova oprema se treba koristiti SA OPREZOM. Ovu opremu možete dodirivati na predviđenim ručkama i površinama za držanje, i koristite opremu za zaštitu od toplote kao što su rukavice ili slično. Svim drugim površinama je potrebno znatno više vremena da se ohlade prije nego što se mogu dodirivati golim rukama.

2. RUKOVANJE



DUADINE ima 3 pozicije: zatvoren, delimično otvoren (90°) i potpuno otvoren (180°). Da bi ste ga otvorili u potpunosti, podignite ručicu gore i okrenite je dok gornja ploča ne bude u horizontalnom položaju. Možete da pečete sa zatvorenim poklopcem.

Možete da pržite ili roštiljate sa otvorenim poklopcem.



3. Utikač
4. Kontrolna tabla
5. Tajmer



(maksimalno

vreme:

30

minuta)

6. Prekidač za gornju ploču
7. Prekidač za donju ploču

U oba slučaja ploče možete koristiti istovremeno ili pojedinačno, jer DUADINE ima prekidač za svaku ploču.

3. SASTAVNI DELOVI

1. Donja ploča
2. Gornja ploča ili rešetko

4. INSTRUKCIJE ZA KORIŠĆENJE

1. Uključite uređaj u struju.
2. Uključite prekidač jedne ili obe ploče koje želite koristiti.
3. Podesite tajmer na željeno vreme (1-30 min)
4. Kada tajmer stane, DUADINE prestaje raditi.
5. Isključite prekidače ploča.

Napomena: DUADINE neće raditi ukoliko tajmer nije podešen. DUADINE se zagreva na konstantnu temperaturu od 185°C.

5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Iskopčajte DUADINE iz struje. Očistite ploče sa sapunicom i vodom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva koja mogu oštetiti površinu ploče. Ostale površine DUADINE se mogu čistiti vlažnom krpom. Pre čišćenja uverite se da je uređaj isključen iz struje i da nije vruć.

VAŽNO: Nikada nemojte sipati vodu direktno na DUADINE. Nemojte ga potopiti u vodi. Nemojte ga prati u mašini za pranje sudova.

6. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

220-240V, 50/60Hz, 1200W