

## Velform rotirajuća keramička četka - UPUTSTVO

Čestitamo Vam na kupovini Vaše Velform rotirajuće keramičke četke! Da biste ovaj proizvod najbolje iskoristili i izbegli loše korišćenje, molimo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe.

Ako imate kovrdžavu kosu, Velform rotirajuća keramička četka će Vam pomoći da je ispravite i da bude sjajna. Ako imate ravnu kosu, koristite Velform rotirajuću keramičku četku da joj date oblik i volumen. Ova laka za korišćenje četka je drugačija od bilo kog drugog aparata za kosu koji ste do sada koristili. Budite strpljivi tokom prvih par korišćenja. Vežba dovodi do savršenstva! Uskoro ćete imati zaista profesionalne rezultate za samo par minuta i to u udobnosti Vašeg doma.

Sadržaj:

- 1 drška sa dvosmernim dugmetom (kada pritisnete desni deo dugmeta, četka se rotira na desno, a kada pritisnete levi deo dugmeta, četka se rotira na levo), i prekidač za sušenje sa dva nivoa (**HI** nivo za najvišu temperaturu i **LOW** za normalnu temperaturu), kao i položaj za gašenje.
- 1 velika četka za dugačku i kosu srednje dužine.
- 1 mala četka za kratku kosu i fino doterivanje.
- 1 uputstvo.
- 1 knjižica sa uputstvima za održavanje kose.


### UPOZORENJE:

NEMOJTE POTAPATI NIJEDAN DEO SVOJE Velform rotirajuće keramičke četke U VODU. KORISTITE OVAJ PROIZVOD SAMO ZA ONO ZA ŠTA JE NAMENJEN, KAO ŠTO JE OPISANO U UPUTSTVU. OVAJ PROIZVOD NIJE NAMENJEN DA GA KORISTE DECA. DA BISTE IZBEGLI POVREDE, NEMOJTE KORISTITI Velform rotirajuću keramičku četku AKO JE OŠTEĆENA ILI POLOMLJENA.

### KOMPONENTE Velform rotirajuće keramičke četke

- a) glavno telo
- b) mala četka
- c) velika četka
- d) strujni kabl
- e) prekidač sa 3 položaja Hi / Low / Off
- f) prekidač za smer

- 1) Izvadite glavno telo - dršku (a) iz kutije.
- 2) Ubacite malu četku (b) ili veliku četku (c) u dršku.
- 3) Da promenite glavu četke samo je povucite koristeći malu silu..
- 4) Uključite strujni kabl (d) u odgovarajući utikač i uključite uređaj tako što ćete prekidač sa 3 položaja (e) prebaciti na Low (niska temperatura). Četka radi na dve temperature: visokoj i niskoj.
- 5) Podesite smer okretanja četke pritiskanjem dvosmernog dugmeta (f) na levo za smer okretanja kazaljke na satu i desno za smer suprotno okretanju kazaljke na satu.



### Uputstvo za korišćenje

Vaša kosa ne treba da sadrži na sebi nikakve proizvode za stajling pre korišćenja Velform rotirajuće keramičke četke. Nakon korišćenja četke, možete koristiti sredstva za oblikovanje kose po želji.

Raščešljajte kosu pre korišćenja Velform rotirajuće keramičke četke.

Nemojte koristiti Velform rotirajuću keramičku četku na produžetcima za kosu. Velform četka je predviđena za korišćenje na svim vrstama kose (osim produžetcima).

Velform rotirajuća keramička četka dolazi sa dve četke različite veličine. Preporučujemo Vam da koristite veliku četku za dugačku i kosu srednje dužine, a manju za kratku kosu. Možete koristiti bilo koju četku na Vašoj kosi zavisno od stila koji želite da postignete.

1. Operite kosu svojim normalnim šamponom i balzomom i dobro isperite.
2. Dobro osušite kosu peškirom dok ne ostane vlažna, ne sme da kaplje.
3. Raščešljajte kosu.
4. Izaberite odgovarajuću četku za vašu dužinu kose, stavite je na dršku i lagano pritisnite.
5. Velform rotirajuća keramička četka se okreće u dva smera. Vežbajte korišćenje dugmeta za promenu smera. Držite dugme pritisnuto da rotirate glavu četke. Možete postići drugačiji izgled frizure samim menjanjem smera okretanja. Ukovrdžajte krajeve na unutra da dobijete ugladen i prefinjen izgled ili napravite neformalnu frizuru okrećući krajeve ka spolja.
6. Kada Vam je kosa skoro suva i raščešljana, pogledajte u ogledalo i odvojte jedan pramen ne širi od četke. Nežno iščešljavajte od korena ka krajevima. Ako ste odvojili preveliki pramen, kosa Vam se može zapetljati. Ako se to desi, pokušajte sa manjim pramenom kose.
7. Postavite pramen kose preko četke i spustite četku na pola dužine (ne uključujući je). Držite glavu četke dalje od Vaše glave.
8. Obratite pažnju da Velform četku držite u horizontalnom položaju tako da Vam se ne umrsi u kosi.
9. Izaberite nivo temperature koji želite (nizak/visok).
10. Međutim, kada koristite malu četku da dobijete dodatne kovrdže, držite Velform četku vertikalno i klizite njome dole niz svaki segment kose u jednom kontinualnom pokretu. Ponavljajte dok ne dobijete željeni stajling. Ne zaboravite, biće Vam potrebno neko vreme da se naviknete na Velform četku, tako da ćete uz malo strpljenja uskoro moći da je iskoristite na najbolji način.
11. Velform rotirajuća keramička četka je opremljena sigurnosnim mehanizmom koji se aktivira (čućete brzi klik) pre nego što se kosa upetlja u četku. Ako se to desi, jednostavno sklonite prst sa dugmeta i sklonite četku iz kose, iščešljajte se i počnite ponovo. Ako se problem ponavlja, pokušajte sa manjim pramenom kose. Ne zaboravite da četku treba da aktivirate tek na donjem delu kose - nikada ranije.
12. Pritisnite dugme na dršci kada je glava četke na pola dužine pramena kose. Nemojte držati četku preblizu svojoj glavi kako se kratke dlake uz glavu ne bi upetljale u čekinje. Ako se to desi, aktiviraće se sigurnosni mehanizam. Osušite kosu i stilizujte po želji. Četku držite uspravno i što dalje od glave.
13. Ponavljajte ovaj proces sa drugim delom kose dok ne postignete željene rezultate.
14. Kada završite, isključite Velform rotirajuću keramičku četku iz struje.
15. Kada završite sa korišćenjem Velform četke, možete koristiti bilo koji proizvod za kosu koji želite, da upotpunite frizuru.

### Čišćenje Vaše Velform rotirajuće keramičke četke

- 1) Sklonite glavu četke sa drške.
- 2) Češljem uklonite bilo kakve zaostale dlake sa četke, isto kao i sa bilo koje druge četke.
- 3) Koristite suhu krpicu da očistite dršku.

### Tehničke karakteristike

Ulazna voltaža: 230V AC

Frekvencija: 50Hz

Snaga: 100W (niska), 220W (visoka).

