

TV Shop Vam se zahvaljuje na kupovini multifunkcionalnog secka Chef Dini. Nadamo se da ćete biti zadovoljni korišćenjem našeg proizvoda. Kako biste upotreбили Vaš super secko Chef Dini najpre postavite trostruko sečivo u sredinu posude. Zatim, stavite poklopac na posudu, okrećite u pravcu kretanja kazaljki na satu, pokrećući trostruki sistem za seckanje. Što brže okrećete ručku – to će finije biti iseckano. Takođe, možete birati različite dodatke za različite vidove seckanja – rendanje, seckanje, mućenje, itd. Prilikom korišćenja bilo kog dodatka molimo Vas da koristite bezbednosni držač prilikom manipulisanja sa hranom, kako biste zaštitili ruke.

Čišćenje i održavanje

Posle svakog korišćenja, delove Chef Dinija možete prati u mašini za pranje sudova. U cilju veće trajnosti i izdržljivosti proizvoda, komponente Chef Dinija uvek perite u gornjem delu mašine za sudove. Ostaviti da se osuši na vazduhu. Preduzeti dodatne mere bezbednosti prilikom čišćenja oštih sečiva.

Korišćenje i namena pribora

- ***Dodatak za seckanje***
- Idealan za seckanje namirnica kao što su paradajz, beli luk, ananas, mango, paprika, jabuke, peršun, karfiol i još mnogo toga.
- ***Dodatak za sečenje na kriške***
- Idealan za voće i povrće. Odlično secka tikvice, krastavac, krompir, meso za sendviče i još mnogo toga.
- ***Dodatak za ceđenje***
- Iscedite voće kao što je limun, pomarandže, grejpfrut i napravite ukusne i sveže voćne sokove.
- ***Dodatak za rendanje***
- Može se koristiti za limun, pomorandže, kao i za sitnije namirnice kao što su beli luk, muskantni oraščić, đumbir i još mnogo drugih.
- ***Dodatak za mućenje***
- Za pripremu nadeva i preliva za jela, kao i filova za kolače i torte.
- ***Poklopac za odlaganje hrane***
- Koristite poklopac za bezbedno skladištenje hrane.
- ***Bezbednosni držač***
- Bezbednosni držač se koristi prilikom seckanja hrane kao zaštita za ruke. Molimo Vas da uvek koristite ovaj bezbednosni držač.
- ***Savet!*** Da biste lakše seckali, okrenite ručku u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu za jednu polovinu rotacije. Zatim, nastavite seckanje.